

Guide de référence rapide des modèles ZT210/ZT220/ZT230

Ce guide contient des informations facilitant l'utilisation courante de votre imprimante. Pour des informations plus détaillées, reportez-vous au *Guide d'utilisation*.

Composants de l'printer

La Figure 1 identifie les composants situés à l'intérieur du compartiment papier de votre imprimante. Votre imprimante peut être légèrement différente en fonction de son modèle et des options installées. Les composants numérotés sont décrits dans les procédures présentées dans ce manuel.



Figure 1 • Composants de l'printer

| 1 | Panneau de commande | 6 | Guide de papier |
|---|--|---|----------------------------|
| 2 | Panneau d'accès aux supports | Inccès aux supports7Rouleau danseur du papier | |
| 3 | Mandrin récupérateur du ruban | 8 | Levier d'ouverture de tête |
| 4 | Axe du rouleau de ruban9Mécanisme d'impression | | Mécanisme d'impression |
| 5 | Porte-rouleau | 10 | Contre-rouleau |
| | | | |

© 2011 ZIH Corp. Les numéros et les noms de produits sont des marques de Zebra, et Zebra et le logo Zebra sont des marques déposées de ZIH Corp. Tous droits réservés dans le monde entier.

Panneau de commande

Le panneau de commande indique l'état de fonctionnement de l'imprimante et permet à l'utilisateur de contrôler ses opérations courantes.



| 1 | Voyant STATUS (État) | Ces voyants indiquent l'état actuel de l'imprimante. Pour plus d'informations, voir le tableau 1 à la page 7. |
|----|---|--|
| 2 | Voyant PAUSE | |
| 3 | Voyant DATA (Données) | |
| 4 | Voyant SUPPLIES (Fournitures) | |
| 5 | Voyant NETWORK (Réseau) | |
| 6 | L' écran affiche l'état de fonctionnement de l'imprimante et permet à l'utilisateur de parcourir les menus. | |
| 7 | Bouton droit de sélection | Ces boutons exécutent les commandes qui apparaissent juste |
| 8 | Bouton gauche de sélection | au-dessus, à l'écran. |
| 9 | La flèche vers le haut modifie les valeurs des paramètres. Elle permet notamment d'augmenter une valeur ou de faire défiler des options. | |
| 10 | Le bouton OK permet d'effe | ectuer les opérations suivantes : |
| | • Dans l'écran d'accueil, si | vous appuyez sur OK, vous accédez aux menus. |
| | • Dans les menus, si vous a | ppuyez sur OK, vous acceptez les valeurs affichées. |
| 11 | La flèche vers la gauche, active uniquement dans les menus, permet de naviguer vers la gauche. | |
| 12 | La flèche vers la droite, active uniquement dans les menus, permet de naviguer vers la droite. | |
| 13 | La flèche vers le bas modifie les valeurs des paramètres. Elle permet notamment de réduire une valeur ou de faire défiler des options. | |
| 14 | Lorsque vous appuyez dessus, le bouton PAUSE permet de lancer ou d'arrêter une opération de l'imprimante. | |
| 15 | À chaque pression sur le bouton FEED (Avance) , l'imprimante fait avancer une étiquette vierge. | |
| 14 | Le bouton CANCEL (Annuler) annule les travaux d'impression lorsque l'imprimante est en pause. | |

Préparation de l'printer

Après vous être familiarisé avec les composants de l'imprimante, vous pouvez la préparer pour l'utiliser.

Attention • Lors du chargement du papier ou du ruban, retirez tout bijou pouvant entrer en contact avec la tête d'impression ou toute autre partie de l'imprimante.



Attention • Avant de toucher la tête d'impression, faites disparaître la charge électrique éventuellement accumulée en touchant le cadre métallique de l'imprimante ou en utilisant un bracelet et un tapis antistatiques.

Pour installer l'imprimante, procédez comme suit :

- 1. Installez l'imprimante dans un endroit répondant aux conditions suivantes :
 - La surface doit être plane, solide et suffisamment grande pour accueillir l'imprimante.
 - L'espace alloué à l'imprimante doit être suffisamment grand pour permettre une bonne ventilation et un accès aisé aux composants et aux connecteurs.
 - L'imprimante doit être installée à proximité d'une prise de courant facilement accessible.
 - L'imprimante doit se trouver à portée de votre carte radio réseau sans fil (WLAN), le cas échéant, ou à une distance acceptable des autres connecteurs afin d'accéder à votre source de données (généralement, un ordinateur). Pour plus d'informations sur la longueur maximale des câbles et la configuration, reportez-vous au *Guide d'utilisation*.
- **2.** Déballez et inspectez l'imprimante. Si besoin, signalez les éventuels dommages liés à l'expédition. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide d'utilisation*.
- 3. Installez l'imprimante à l'endroit choisi.
- **4.** Branchez l'extrémité femelle du câble d'alimentation CA sur le connecteur d'alimentation situé à l'arrière de l'imprimante.



5. Branchez l'extrémité mâle du câble d'alimentation CA sur une prise secteur appropriée.



6. Connectez l'imprimante à l'ordinateur en utilisant une ou plusieurs connexions. Les connexions standard sont présentées ci-dessous. Une option de serveur d'impression sans fil et câblé ZebraNet[®] ou un port parallèle peut également être disponible sur votre imprimante.



| T | Port série |
|-----------|--------------|
| • <u></u> | Port USB 2.0 |

7. Soulevez le panneau d'accès aux supports.



- **8.** Chargez le ruban, si vous utilisez le mode de transfert thermique, et le papier dans l'imprimante (voir *Chargement du ruban et du papier* à la page 9).
- 9. Refermez le panneau d'accès aux supports.



10. Mettez l'imprimante sous tension (position I).



L'imprimante démarre et réalise un test automatique. Les résultats du test automatique figurent dans le tableau 1.

| STATUS (État) PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK (Données) (Fourni- tures) | Voyant STATUS (État) vert fixe (autres voyants jaunes fixes pendant 2 secondes au moment de la mise sous tension de l'imprimante) L'imprimante est prête. |
|---|--|
| Image: Status (État)Image: Status PAUSEImage: Status DATAImage: Status SUPPLIESImage: Status SUPPLIESStatus (État)PAUSE (Données)DATA SUPPLIESSUPPLIES NETWORK (Réseau) tures) | Voyant STATUS (État) rouge fixe Voyant SUPPLIES (Fournitures) rouge fixe Le papier est épuisé. L'imprimante exige l'intervention de l'utilisateur. |
| STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK (État) (État) (Réseau) tures) | Voyant STATUS (État) rouge fixe Voyant SUPPLIES (Fournitures) rouge clignotant Le ruban est épuisé. L'imprimante exige l'intervention de l'utilisateur. |
| STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK (État) (Données) (Fourni- tures) | Voyant STATUS (État) jaune fixe Voyant SUPPLIES (Fournitures) jaune clignotant L'imprimante est en mode thermique direct, qui ne nécessite pas de ruban ; toutefois, celui-ci est installé dans l'imprimante. |
| Image: Status (État)Image: Status PAUSEImage: Status DATAImage: Status Status DATAImage: Status Status Status DATAImage: Status Status Status StatusStatus (État)Image: Status PAUSEImage: Status Status DATAImage: Status Status StatusImage: Status StatusStatus (État)Image: Status Status StatusImage: Status Status StatusImage: Status StatusImage: Status StatusStatus (État)Image: Status StatusImage: Status StatusImage: Status StatusStatus (État)Image: Status StatusImage: Status StatusImage: Status StatusStatus (Etat)Image: Status StatusImage: Status StatusImage: Status StatusStatus (État)Image: Status StatusImage: Status StatusImage: Status StatusStatus (Etat)Image: Status | Voyant STATUS (État) rouge fixe Voyant PAUSE jaune fixe La tête d'impression est ouverte. L'imprimante exige l'intervention de l'utilisateur. |
| STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK (État) (Fourni- (Réseau) tures) | Voyant STATUS (État) jaune fixe La température de la tête d'impression est excessive. Attention • La tête d'impression peut être très chaude et risque de provoquer des brûlures graves. Attendez qu'elle refroidisse. |
| STATUS (État) PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK (Données) (Fourni- tures) (Réseau) | Voyant STATUS (État) jaune clignotant Ce voyant clignotant indique un des états suivants : La température de la tête d'impression est insuffisante. La température du rouleau papier ou du ruban est excessive. La température de la carte logique principale est excessive. |
| STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK (État) (Données) (Fourni- tures) | Voyant STATUS (État) rouge fixe Voyant PAUSE rouge fixe Voyant DATA (Données) rouge fixe La tête d'impression utilisée en remplacement n'est pas de marque Zebra [™] . Installez une tête d'impression de marque Zebra [™] . |
| STATUS (État) PAUSE (État) PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK (Données) (Fourni- tures) | <i>Voyant STATUS (État) rouge clignotant</i> L'imprimante ne peut pas lire le paramètre ppp de la tête d'impression. |

Tableau 1 • État de l'imprimante signalé par les voyants





Chargement du ruban et du papier

Les instructions figurant dans cette section vous permettent de charger un ruban et un rouleau de papier en mode déchirement.



Remarque • Les composants de votre imprimante sont codés en couleur.

- Les points de contact que vous devrez manipuler sont couleur or à l'intérieur de l'imprimante et sont surlignés couleur or dans les illustrations de ce manuel.
- Les composants associés au ruban sont en plastique **noir**, alors que ceux associés au papier sont en plastique **gris**. Ces composants et d'autres apparaissent en **bleu clair** dans les illustrations de ce manuel, si nécessaire.

Chargement du ruban Le ruban n'est utilisé qu'avec les étiquettes à transfert thermique. Pour les étiquettes à impression thermique directe, ne chargez pas de ruban dans l'imprimante (ignorez les étapes 2 à 6 de la procédure suivante).



Important • Pour éviter l'usure de la tête d'impression, utilisez un ruban plus large que le papier. Le ruban doit être encré sur l'**extérieur** (pour plus d'informations, consultez le *Guide d'utilisation*).

| í | |
|---|--|
| | |
| Q | |

Remarque • La longueur maximale du ruban pour les modèles ZT210 et ZT220 est de 300 m (984 pieds). La longueur maximale du ruban pour le modèle ZT230 est de 450 m (1 476 pieds).

Chargement du papier Pour plus d'instructions sur le chargement du papier à pliage paravent ou sur le chargement suivant différents modes d'impression, reportez-vous au *Guide d'utilisation*.

Attention • Lors du chargement du papier ou du ruban, retirez tout bijou pouvant entrer en contact avec la tête d'impression ou toute autre partie de l'imprimante.

Pour charger un ruban et un rouleau de papier en mode déchirement, procédez comme suit :



 Attention • La tête d'impression peut être très chaude et risque de provoquer des brûlures graves. Attendez qu'elle refroidisse.

Faites tourner le levier d'ouverture de la tête d'impression (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer le mécanisme d'impression (2).



Chargement du ruban

2. Positionnez le ruban avec l'extrémité libre se déroulant dans le sens des aiguilles d'une montre.



- 3. Placez le rouleau de ruban sur l'axe. Poussez le rouleau aussi loin que possible.

4. L'imprimante est livrée avec une bobine de ruban vide sur le mandrin récupérateur. Si elle ne s'y trouve pas, placez-en une sur le mandrin récupérateur. Poussez la bobine aussi loin que possible.





5. Faites glisser le ruban sous le mécanisme d'impression.

6. Enroulez le ruban autour de la bobine dans le sens des aiguilles d'une montre sur le mandrin récupérateur. Faites suffisamment tourner le mandrin pour enrouler plusieurs fois le ruban autour de lui.



Chargement du papier

7. Retirez et détruisez les étiquettes sales ou retenues par du papier adhésif.



8. Faites glisser le guide de papier vers l'extérieur et faites-le basculer vers le bas.





9. Placez le rouleau de papier sur le porte-rouleau. Poussez le rouleau aussi loin que possible.

10. Basculez le guide de papier vers le haut.





11. Faites glisser le guide à l'intérieur jusqu'à ce qu'il touche le bord du rouleau.

12. Faites glisser complètement le guide de bord extérieur de papier.



13. Faites glisser le papier sous le rouleau danseur et le mécanisme d'impression. Tirez sur le papier pour en dérouler une longueur à l'avant de l'imprimante.



14. Veillez à ce que le papier passe dans la fente de la cellule papier à transmission (1) et sous le guide de bord intérieur du papier (2). Le papier doit uniquement toucher l'arrière de la fente de la cellule papier à transmission.





15. Faites glisser le guide de papier extérieur à l'intérieur jusqu'à ce qu'il touche le bord du papier.

16. Faites tourner le levier d'ouverture de la tête d'impression dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la tête d'impression s'enclenche.



17. Si nécessaire, appuyez sur PAUSE pour activer l'impression.

Retrait d'un ruban usagé

Retirez le ruban usagé du mandrin récupérateur lors de chaque remplacement du rouleau de ruban.

Pour retirer un ruban usagé, procédez comme suit :

1. Le ruban est-il terminé ?

| Si le ruban | Alors |
|-------------------|--|
| Est terminé | Passez à l'étape suivante. |
| N'est pas terminé | Coupez ou cassez le ruban avant le mandrin récupérateur. |
| | |

2. Faites glisser la bobine avec le ruban usagé hors du mandrin récupérateur.



3. Jetez le ruban usagé. Vous pouvez réutiliser la bobine vide de l'axe du rouleau de ruban en la plaçant sur le mandrin récupérateur.