



Zebra[®] TLP 2844[™] Imprimante Thermique

Manuel d'utilisation



Part #980487-021 | Rev. A

Déclaration de propriété

Ce manuel contient des informations qui sont la propriété de ZIH Corp. Il est destiné uniquement à l'intention et l'utilisation des personnes assurant l'exploitation et la maintenance du matériel décrit dans le présent document. Ces informations ne peuvent être utilisées, reproduites ou divulguées à des tiers pour toute autre fonction sans la permission écrite explicite de ZIH Corp.

Améliorations des produits

L'amélioration constante des produits fait partie de la politique de ZIH Corp. Toutes les spécifications et indications sont susceptible de modification sans avis préalable.

Déclaration de conformité FCC

REMARQUE : Ce matériel a été testé et jugé conforme aux limites d'un dispositif numérique classe B, conformément au chapitre 15 des Réglementations FCC. Ces limites ont pour but d'apporter une protection raisonnable contre toute interférence préjudiciable en environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise, et peut émettre une énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des parasites nuisibles aux radiocommunications. Il n'est toutefois pas possible de prétendre qu'aucune interférence ne surviendra dans un environnement particulier. Si l'appareil provoque des parasites nuisibles en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter d'y pallier en procédant comme suit :

Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

- Éloigner l'appareil du poste radio ou du téléviseur.
- Brancher l'appareil sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter un revendeur ou un réparateur radio/TV qualifié.

REMARQUE : Cet appareil a été testé en utilisant des câbles blindés pour les périphériques. Il est nécessaire d'utiliser des câbles blindés avec cet appareil pour en assurer la conformité.

« L'utilisateur est informé que tout changement ou modification qui n'a pas été explicitement approuvé par ZIH Corp risque d'annuler le droit de l'utilisateur à exploiter l'appareil ».

Déni de responsabilité

ZIH Corp s'est assuré de la justesse des spécifications techniques et des manuels ; toutefois, nul n'est à l'abri d'une erreur. ZIH Corp se réserve le droit de rectifier toute erreur et décline toute responsabilité qui en découlerait.

Deni de responsabilité en cas de dommages indirects

En aucun cas ZIH Corp ou toute autre personne impliquée dans la création, la production, ou la livraison des produits joints (y compris le matériel et les logiciels) ne peut être tenu responsable d'éventuels dommages, quels qu'ils soient (y compris, et sans s'y limiter, les dommages pour perte de profits commerciaux, interruption des affaires, pertes d'informations relatives à la marche des affaires ou tout autre manque à gagner lié à l'utilisation ou aux conséquences de l'utilisation de ce produit, même si ZIH Corp a été informé de la possibilité de tels dommages. Certains états n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité en cas de dommages directs ou indirects, la clause ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas.

Marques de commerce

Le logo Zebra et le dessin de la tête de zèbre sont des marques déposées et TLP 2844 est une marque de service de ZIH Corp. Windows et MS-DOS sont des marques déposées de Microsoft Corp. Toutes les autres marques sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Copyrights

Ce manuel protégé par des droits d'auteur et l'imprimante d'étiquettes décrite dans la présente sont la propriété de ZIH Corp. Tous droits réservés. Toute reproduction non autorisée de ce manuel ou du logiciel de l'imprimante d'étiquettes peut être passible d'un an de prison et d'une amende pouvant s'élever à 10 000 \$ (17 U.S.C.506). Tout contrefacteur s'expose à des poursuites judiciaires.

©2004 ZIH Corp. Tous droits réservés.



Risques d'électrocution

L'imprimante et le bloc d'alimentation ne doivent jamais fonctionner dans un endroit où ils risquent être exposés à l'eau. Des risques de blessures corporelles sont possible.



Support d'impression et ruban

Toujours utiliser des étiquettes et rubans d'excellente qualité et approuvés. En cas d'utilisation d'étiquettes adhésives qui adhèrent MAL à leur support, les bords exposés risquent de coller aux guide-étiquettes et rouleaux de l'imprimante, provoquant ainsi un bourrage. La tête d'impression risque d'être irrémédiablement endommagée en cas d'utilisation de rubans non approuvés, du fait qu'ils risquent de ne pas être embobinés comme il se doit ou qu'ils contiennent des produits chimiques corrosifs. Vous pouvez commander des consommables approuvés auprès de votre revendeur.

Si l'imprimante est à court d'étiquettes ou de rubans pendant l'impression, NE PAS éteindre l'interrupteur (0) pendant le chargement de nouveaux consommables pour ne pas perdre de données. Une fois les nouveaux consommables chargés, appuyer sur le bouton d'alimentation pour recommencer à imprimer.



Décharge statique

L'électricité statique qui s'accumule sur le corps humain ou d'autres surfaces peut endommager ou détruire la tête d'impression ou les composants électroniques de cet appareil. NE PAS TOUCHER la tête d'impression ou les composants électroniques situés sous le capot.



Impression thermique

La tête d'impression devient brûlante pendant l'impression. Pour éviter d'endommager la tête d'impression ou de se blesser, éviter de la toucher. Utiliser uniquement le stylo de nettoyage pour effectuer la maintenance.

Table de Matiers

Introduction

Bienvenue !	1
Qu'y-a-t-il dans la boîte ?	2
Inspection de l'imprimante	3
Ouverture de l'imprimante	3
Fermeture de l'imprimante	5
En cas de dommages	6
Documentation connexe	6

Pour commencer

Modes d'impression	7
Raccordement du bloc d'alimentation	8
Chargement du rouleau de papier	9
Placement du rouleau dans le compartiment papier	9
Réglage des guides	10
Chargement du ruban	11
Mise en place du rouleau d'alimentation de ruban	11
Positionner le mandrin d'entraînement	11
Fixation et réglage de la tension du ruban	12
Commandes de l'opérateur	13
Commutateur	13
Bouton d'alimentation	13
Voyant	13
Détection de la longueur du support d'impression	14
Raccordement de l'imprimante à un ordinateur	15
Câbles requis pour l'interface	15
Interface USB	16
Interface parallèle	16
Interface Ethernet	16
Interface série	16
Communications avec l'imprimante	17
Communications bus série universel (USB)	17
Communications parallèles	17
Communications internes PrintServer II TM ZebraNet $\ensuremath{\mathbb{R}}$.	17
Communications série	

	Réglage de la largeur d'impression 19
	Réglage de la qualité d'impression 19
Fonct	onnement et options
	Impression thermique
	Consommables
	L'ajout d'un nouveau ruban de transfert
	Changement d'un ruban de transfert partiellement usagé
	Impression en mode Peel (décollage) 23
	Impression sur du papier en paravent
	Utilisation de l'option cutter
Maint	enance
	Nettoyage
	Pour nettoyer la tête d'impression
	Pour nettoyer le chemin du papier
	Utilisation de la carte de nettoyage
	Nettoyage du cylindre
	Lubrification
	Remplacement du cylindre 30
	Remplacement de la tête d'impression
	Modèle à transfert thermique TLP
Dépan	inage
	Problèmes de qualité d'impression
	Calibration manuelle
	Reprise des paramètres par défaut de l'usine
	Diagnostic des communications
	Modes du bouton d'alimentation 42
Annex	e
	Interfaces
	Connecteur bus série universel (USB)
	Interface parallèle
	PrintServer II TM ZebraNet® pour réseaux Ethernet
	Serial (RS-232) Connector 46



980487-021A

Introduction

Vous trouverez dans cette partie une description du contenu du carton d'emballage et une vue d'ensemble des pièces de l'imprimante. Les procédures d'ouverture et de fermeture de l'imprimante, ainsi que la démarche à suivre pour signaler tout problème, figurent également dans cette partie.

Bienvenue !

Nous vous remercions d'avoir choisi une imprimante TLP 2844TM Zebra®, une imprimante sur demande d'excellente qualité fabriquée par le chef de file de l'industrie en matière de qualité, de service et de rapport qualité/prix—Zebra Technologies Corporation. Depuis plus de 25 ans, Zebra Technologies Corporation offre à ses clients des produits et un soutien d'une qualité incomparable.

L'imprimante TLP 2844 permet une impression à transfert thermique (nécessitant un ruban) et une impression thermique directe.

Vous trouverez dans ce manuel toutes les informations nécessaires pour faire fonctionner votre imprimante au quotidien. Pour créer des formats d'étiquette, se référer au guide de programmation de la EPL2. Vous pouvez vous procurer ce guide en contactant votre distributeur ou Zebra Technologies Corporation.

REMARQUE : Il est possible également de contrôler de nombreux paramètres d'imprimante par le pilote de l'imprimante ou le logiciel de création d'étiquettes. Se référer à la documentation du pilote ou du logiciel pour de plus amples informations.

Une fois connectées à un ordinateur hôte, les imprimantes Zebra TLP 2844 fonctionnent en tant que système intégral pour l'impression d'étiquettes adhésives et cartonnées.

Qu'y-a-t-il dans la boîte ?

Conserver le carton et tous les matériaux d'emballage au cas où il vous faudrait plus tard renvoyer ou ranger l'imprimante. Une fois l'imprimante déballée, vérifier qu'aucune pièce ne manque. Suivre les procédures de vérification de l'imprimante et se familiariser avec ses composants afin de pouvoir suivre les instructions de ce manuel.



Inspection de l'imprimante

Regarder à l'intérieur de l'imprimante et vérifier qu'il ne manque aucune pièce.



Ouverture de l'imprimante



Il est nécessaire d'ouvrir l'imprimante pour accéder au compartiment papier.

Amener les leviers de dégagement vers soi et soulever le capot.

Inspection de l'imprimante (suite)

Apres ouverture de l'imprimante, vérifier le compartiment papier



Fermeture de l'imprimante



Tenir le capot et appuyer sur le loquet « cale-porte » du couvercle pour le dégager.



Abaisser le capot. Le chariot du ruban se replie automatiquement en position.



Appuyer fermement jusqu'à ce que le couvercle s'enclenche en position.

En cas de dommages

En cas de dommages ou de pièces manquantes :

- Notifier immédiatement la société de transport et lui soumettre un rapport des dommages. Zebra Technology Corporation n'est pas responsable des dommages survenus pendant l'expédition et ne couvre pas les réparations de ces dommages dans le cadre de cette garantie.
- Conserver le carton et tous les matériaux d'emballage pour inspection.
- Notifier le revendeur agréé.

Documentation connexe

Selon les options commandées ou choisies avec la nouvelle imprimante, consulter les documents suivants pour de plus amples détails :

- Guide de programmation de la EPL2®
- Guide d'installation et d'exploitation de PrinterServer IITM ZebraNet[®] pour réseaux Ethernet
- Spécification bus série universel disponible auprès du forum d'implémentation USB

Pour commencer

Ce chapitre explique comment configurer l'imprimante lors de la première utilisation, ainsi que les procédures d'exploitation les plus courantes pour charger le papier en mode « tear-off » (à déchirer) ainsi que le ruban.

Modes d'impression

Il est possible d'utiliser cette imprimante en différents modes :

- Le mode « tear-off » (à déchirer) standard permet de détacher chaque étiquette (ou une bande d'étiquettes) quand l'imprimante marque une pause.
- En mode « liner-free » (sans support) (optionnel) les étiquettes n'ont pas de support. Cette option n'est disponible qu'avec un cylindre spécial.
- En mode « cutter » (optionnel), un dispositif fixe coupe le papier.

L'imprimante fonctionne généralement avec du papier en rouleau, mais il est possible d'utiliser également du papier à pliage paravent ou des papiers en continu.

Pour les procédures nécessitant un mode et des fonctions optionnelles, se référer au chapitre Fonctionnement et options.

Raccordement du bloc d'alimentation

Vérifier que le bloc d'alimentation correspond à la tension d'entrée.

MISE EN GARDE : Utiliser le bloc d'alimentation Zebra livré avec l'imprimante. L'imprimante et le bloc d'alimentation ne doivent jamais fonctionner dans un endroit où ils risquent d'être exposés à l'eau. Des risques de blessures corporelles sont possible.

- 1. Vérifier que l'interrupteur est en position d'arrêt.
- 2. Le bloc d'alimentation c.c. possède à l'une de ses extrémités un connecteur à barillet qui doit être inséré dans la prise du bloc d'alimentation au dos de l'imprimante.
- 3. Insérer le cordon d'alimentation c.a. dans le bloc d'alimentation.
- 4. Brancher l'autre extrémité du cordon dans une prise électrique c.a. appropriée.



Chargement du rouleau de papier



Pour charger le papier, il suffit de placer le rouleau sur les fixations, puis d'ajuster les guides.

Utiliser le type de support correspondant au type d'impression recherché. Pour imprimer sans ruban, il est nécessaire d'utiliser un papier thermique direct. Avec un ruban, il est nécessaire d'utiliser un papier à transfert thermique. Le détecteur de ruban de l'imprimante détecte le mouvement de l'axe d'alimentation.

Placement du rouleau dans le compartiment papier





Que le sens d'entraînement du rouleau de papier soit interne ou externe, il se charge de la même manière dans l'imprimante.

- 1. Ouvrir l'imprimante. Ne pas oublier d'amener les leviers de dégagement sur l'avant de l'imprimante.
- Retirer la première couche de papier étant donné que le rouleau a pu se salir pendant l'expédition, lors des diverses manipulations, ou en prenant la poussière. Cette précaution évite d'introduire des matières adhésives ou de la poussière entre la tête d'impression et le cylindre.
- 3. Écarter et maintenir les fixations ouvertes.
- 4. Orienter le papier de telle sorte que sa surface d'impression soit orientée vers le haut lorsqu'il passe sur le cylindre.
- 5. Placer le rouleau entre les fixations et les refermer sur le mandrin.

Réglage des guides



Les guides réglables dirigent le papier vers le cylindre et la tête d'impression.

- Ouvrir les guides en tournant la molette de réglage en direction de l'arrière.
- 2. Enfiler le papier à travers les guides.
- Fermer les guides en tournant la molette de réglage en direction de l'avant. Les guide doivent seulement effleurer la bordure du papier sans entraver sa course.
- Refermer le capot, sauf s'il faut charger un ruban. Ne pas omettre de déverrouiller le capot, puis de l'abaisser et d'appuyer jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

Chargement du ruban



Il est nécessaire d'utiliser un papier à transfert thermique (il accepte la cire et/ou résine transférée du ruban) avec un ruban. Pour le chargement du ruban, installer les rouleaux d'alimentation et d'entraînement, puis tendre le ruban sur le chariot.

Mise en place du rouleau d'alimentation de ruban



Avant d'effectuer cette procédure, préparer le ruban en le déballant et en enlevant la bande adhésive.

- 1. Faire passer le ruban dans le chariot.
- 2. Pousser la partie droite du rouleau de ruban sur l'axe d'alimentation.
- 3. Aligner les fentes de gauche et le monter sur les rayons de l'axe gauche.

Positionner le mandrin d'entraînement



- 1. Pousser le côté droit du rouleau de ruban sur l'axe d'entraînement.
- 2. Aligner les fentes de gauche et le monter sur les rayons de l'axe gauche.

Un mandrin d'entraînement du ruban a été prévu pour la première utilisation dans le carton d'emballage. Ensuite, il suffit d'utiliser un mandrin vide pour entraîner le prochain rouleau de ruban.

Fixation et réglage de la tension du ruban



Aligner le ruban de telle sorte qu'il soit engagé bien droit sur le mandrin.

 Fixer le ruban au mandrin d'entraînement. Utiliser la bande adhésive sur les nouveaux rouleaux ; autrement, utiliser du ruban adhésif



- 2. Tourner le dispositif permettant de tendre le ruban dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (la partie supérieure se déplace vers l'arrière) pour tendre le ruban.
- Refermer le capot. Ne pas omettre de déverrouiller le capot, puis de l'abaisser et d'appuyer jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

Commandes de l'opérateur

Commutateur

Appuyer vers le haut pour mettre en marche l'imprimante ou vers le bas pour l'éteindre.

ATTENTION : Éteindre l'appareil avant de brancher ou débrancher les câbles de communication et d'alimentation.

Bouton d'alimentation

Oblige l'imprimante à sortir une étiquette vierge. Interrompt la « pause » de l'imprimante. (L'imprimante passe en « pause » avec une commande de programmation ou une condition d'erreur). Voir « Les différentes significations du voyant » à la page 35. Utiliser le bouton d'alimentation pour configurer l'imprimante et obtenir son statut (voir « Modes du bouton d'alimentation » à la page 42).

Voyant

Indique les opérations effectuées par l'imprimante (voir « Les différentes significations du voyant » à la page 35).



Détection de la longueur du support d'impression



Avant de raccorder l'imprimante à un ordinateur, vérifier qu'elle est en bon état de fonctionnement. Pour cela, il suffit de faire mesurer le support par l'imprimante et d'imprimer un rapport de statut.





Après chargement du support d'impression, procéder comme suit pour mesurer la longueur de chaque étiquette, adhésive ou cartonnée. Vérifier que le capot de l'imprimante est fermé.

- 1. Vérifier que l'imprimante est éteinte.
- 2. Appuyer de façon continue sur le bouton d'alimentation.
- 3. Mettre l'imprimante sous tension.
- 4. Lorsque le voyant clignote, relâcher le bouton d'alimentation.
- L'imprimante dévide une longueur de papier pour mesurer et vérifier la longueur des différentes étiquettes. L'imprimante imprime ensuite un résumé de statut et reste en mode dump de diagnostic.
- Pour recommencer un fonctionnement normal, taper sur le bouton d'alimentation. L'imprimante imprime « out of DUMP » (hors dump) et sort une étiquette.

Si le voyant reste orange ou rouge et qu'il n'est pas possible d'imprimer, se référer au chapitre « Dépannage » à la page 35.

Raccordement de l'imprimante à un ordinateur

L'imprimante possède l'une de ces deux combinaisons d'interface :



- Bus série universel (USB), parallèle et série
- USB, Ethernet (en utilisant le PrintServer IITM ZebraNet® interne) et série

Chaque option d'interface—USB, parallèle, Ethernet, série—est traitée séparément.

Il est nécessaire de se procurer le câble d'interface correspondant à l'application concernée.

ATTENTION : Mettre l'interrupteur en position d'arrêt lors du branchement du câble d'interface. Il est impératif d'insérer le connecteur à barillet du bloc d'alimentation dans la prise située au dos de l'imprimante avant de brancher ou débrancher les câbles de communication. L'imprimante est conforme au chapitre 15 des Réglementations FCC pour la classe B et utilise des câbles de données entièrement gainés de 1,83 m (six pieds). L'utilisation de câbles plus longs ou non gainés peut augmenter les rayonnements émis au-delà des limites de la classe B.

Câbles requis pour l'interface

Les câbles de données doivent être parfaitement blindés et munis de connecteurs en métal ou métallisés. Utiliser des câbles et connecteurs blindés pour éviter les radiations et la réception de parasites électriques.

Pour minimiser les parasites électriques du câble :

Les câbles de données doivent être aussi courts que possible (1,83 m [6 pieds] recommandé).

Ne pas regrouper étroitement les câbles de données avec les câbles d'alimentation.

Ne pas fixer les câbles de données aux gaines de fils électriques.

Interface USB

Le bus série universel (version 1.1) offre une interface haute vitesse compatible avec le matériel installé sur votre PC. Le dispositif « plug and play » de l'UBS en facilite l'installation. Plusieurs imprimantes peuvent se partager un seul port/concentrateur (hub) USB.

Interface parallèle

Le câble requis (conformité IEEE 1284 recommandée) doit posséder à l'une des extrémités un connecteur parallèle de 36 broches qui sera branchée dans le port parallèle situé au dos de l'imprimante. L'autre extrémité du câble d'interface parallèle permet de raccorder l'imprimante au connecteur d'imprimante de l'ordinateur hôte.

Pour la configuration des broches, se référer à la page 44.

Interface Ethernet

Ethernet offre une capacité de mise en réseau puissante pouvant être utilisée avec toute une variété de solutions d'impression internet/intranet. Une fois le papier chargé et le capot refermé, appuyer sur le bouton de test près du connecteur, à l'arrière de l'imprimante, pour obtenir une étiquette de configuration Ethernet.

Interface série

Utiliser un câble standard muni à l'une des extrémités d'un connecteur mâle à 9 broches de type « D » (DB-9P) qui sera branché dans le port série correspondant (DB-9S) au dos de l'imprimante. L'autre extrémité du câble permet de raccorder le câble d'interface signal à un port série de l'ordinateur hôte. Cette interface nécessite un câble modèle direct.

Pour la configuration des broches, se référer à la page 46

Communications avec l'imprimante

Communications bus série universel (USB)

L'imprimante fonctionne comme un terminal si elle utilise une interface bus série universel. Se référer aux Spécifications bus série universel pour de plus amples détails sur cette interface.

Communications parallèles

Avec un port parallèle, aucune configuration n'est généralement requise une fois le câble branché. En cas de problèmes, consulter le guide de l'utilisateur de l'ordinateur.

Communications internes PrintServer II[™] ZebraNet®

Consulter le guide d'installation et d'exploitation des réseaux Ethernet pour PrintServer IITM ZebraNet® pour de plus amples détails concernant cette interface.

Communications série

Les communications série entre l'imprimante et l'ordinateur hôte peuvent être configurées au moyen de la commande Y.

Commande Y

Utiliser la commande de configuration du port série (Y) pour changer les paramètres de communication de l'imprimante.

- 1. Configurer l'ordinateur hôte avec les mêmes paramètres de communication que l'imprimante, puis envoyer la commande Y pour changer l'imprimante en fonction des paramètres recherchés.
- 2. Changer les paramètres de l'ordinateur hôte en fonction des nouveaux paramètres de l'imprimante.

Se référer au guide de programmation pour de plus amples détails sur cette commande.

Paramètres série par défaut

Les paramètres de communication par défaut de l'imprimante sont : 9600 bauds, sans parité, 8 bits de données, 1 bit de stop. De nombreux utilitaires, téléchargeurs et programmes utilisent ces paramètres.

Réglage de la largeur d'impression

La largeur d'impression doit être calibrée si un nouveau rouleau est de différente dimension que le précédent.

La largeur d'impression peut être configurée à l'aide de la commande de réglage de la largeur de l'étiquette (Q) (décrite dans le guide de programmation).

Réglage de la qualité d'impression

La qualité d'impression est fonction de la chaleur de la tête d'impression, de la vitesse du papier et du type de papier employé. Il convient d'expérimenter pour trouver la combinaison optimale convenant à l'application souhaitée.

S'il est nécessaire de régler la luminosité de l'impression, se référer à la commande densité de chaleur (D) (décrite dans le guide de programmation).

Si la vitesse d'impression doit être ajustée, se référer à la commande vitesse d'impression (S) (décrite dans le guide de programmation).



Fonctionnement et options

Ce chapitre explique comment tirer tout le parti de l'imprimante.

You must use programming to control many of the printer's functions. A few examples:

- La commande Q (réglage de la longueur du format) contrôle la longueur de l'étiquette.
- La commande O (options matériel) possède un paramètre « D » qui change le mode d'impression sur thermique direct.

Pour des informations détaillées sur la création d'étiquettes avec le guide de programmation de la EPL2, se référer au guide de programmation de la EPL2 ou visiter notre site web à www.zebra.com. Pour améliorer la qualité d'impression, il peut être nécessaire de changer la vitesse et la densité d'impression afin d'obtenir les résultats escomptés. Le pilote d'applications de l'imprimante permet d'en contrôler la vitesse et la chaleur (densité).

Impression thermique

La tête d'impression devient brûlante pendant l'impression. Pour éviter d'endommager la tête d'impression ou de se blesser, éviter de la toucher. Utiliser uniquement le stylo de nettoyage pour effectuer la maintenance.

L'électricité statique qui s'accumule sur le corps humain ou d'autres surfaces peut endommager ou détruire la tête d'impression ou les composants électroniques de cet appareil. Observer les procédures requises contre les décharges électrostatiques pour travailler sur la tête d'impression ou sur les composants électroniques sous le capot.

Utiliser le type de support correspondant au type d'impression recherché. Pour imprimer sans ruban, il est nécessaire d'utiliser un papier thermique direct. Avec un ruban, il est nécessaire d'utiliser un papier à transfert thermique. Le détecteur de ruban de l'imprimante détecte le mouvement de l'axe d'alimentation.

Consommables

Si l'imprimante est à court d'étiquettes ou de ruban pendant l'impression, laisser la tête d'impression allumée pour la recharger (sous peine de perdre des données en éteignant l'imprimante). Après avoir chargé un nouveau rouleau d'étiquettes ou de ruban, deux voyants vert clignotent jusqu'à ce que l'on appuie sur le bouton d'alimentation pour redémarrer.

L'ajout d'un nouveau ruban de transfert

Si l'imprimante est à court de ruban pendant l'impression, le voyant rouge clignote en attendant la mise en place d'un nouveau rouleau.

- 1. Laisser l'imprimante allumée pour changer de ruban.
- 2. Ouvrir le capot, puis couper le ruban usagé afin de pouvoir retirer les mandrins.
- 3. Mettre un nouveau rouleau de ruban. Si nécessaire, revoir les étapes de chargement du ruban.
- 4. Refermer le capot.
- 5. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour redémarrer l'impression.

Changement d'un ruban de transfert partiellement usagé

Pour retirer un ruban de transfert usagé, procéder comme suit :

- 1. Couper le ruban du rouleau d'entraînement.
- 2. Retirer le rouleau d'entraînement et jeter le ruban usagé.
- 3. Retirer le rouleau d'alimentation et retenir l'extrémité du ruban neuf à l'aide de ruban adhésif pour éviter qu'il ne se déroule.

Pour réinstaller un ruban d'alimentation partiellement usagé, coller l'extrémité sur le rouleau d'entraînement vide.

Impression en mode Peel (décollage)







Le distributeur en option vous permet d'imprimer en mode « peel » (décollage) lorsque le support d'étiquettes suit un parcours différent et que les étiquettes se présentent une à la fois pour positionnement ultérieur.

- 1. Retirer plusieurs étiquettes du support.
- 2. Ouvrir le capot.
- 3. Ouvrir la porte du distributeur.
- 4. Basculer le détecteur d'étiquettes prises.
- Insérer le support devant la barre séparatrice et derrière le rouleau séparateur.
- 6. Fermer la trappe du distributeur.
- 7. Refermer le capot.
- 8. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour avancer d'une étiquette.

Pendant l'impression, l'imprimante va décoller le support et présenter une seule étiquette. Prendre l'étiquette de l'imprimante afin qu'elle imprime l'étiquette suivante.



Impression sur du papier en paravent







Pour imprimer sur du papier en paravent, il faut régler les deux fixations et guide-papier en position.

- 1. Ouvrir le capot.
- 2. Prendre un échantillon de papier et ajuster les fixations sur la largeur du papier. Les fixations doivent juste effleurer les bords du papier sans l'entraver.
- 3. Serrer la vis à l'aide d'un petit tournevis cruciforme n° 1.
- 4. Ajuster les guides sur la largeur d'un échantillon de papier. Les guides doivent juste effleurer les bords du papier sans l'entraver.
- 5. Insérer le papier dans la fente située au dos de l'imprimante .
- 6. Faire passer le support entre les fixations et les guides.
- 7. Refermer le capot.

Utilisation de l'option cutter

Les imprimantes dotées d'un biseau de coupe à lame motorisée peuvent produire un ou plusieurs formats qui sont coupés automatiquement. Cette option permet de couper le rouleau de support ou de papier en continu entre les étiquettes. Ne pas mouiller le cutter. Ne jamais utiliser de solutions ou de solvants pour nettoyer la lame.

Utiliser la commande f pour régler la position de coupe et la commande C pour couper immédiatement en dehors d'un format.





Si la lame coupe des étiquettes, l'adhésif peut s'accumuler sous le cutter.

- Éteindre (O) l'imprimante et débrancher les câbles d'alimentation et d'interface avant de nettoyer le cutter.
- 2. Une fois les débris retirés, rebrancher les câbles d'alimentation et d'interface, rallumer l'imprimante, puis tester si son fonctionnement est normal.



Maintenance

Nettoyage

Pour nettoyer l'imprimante, utilisez les fournitures les mieux adaptées à vos besoins :

DESCRIPTION
Stylos de nettoyage (12)
Cotons-tiges de nettoyage (25)
Cartes de nettoyage, 4 pouces de large (25)
Film Save-a-Print Head, 4 pouces de large (3)

En suivant les étapes ci-dessous, le processus de nettoyage ne prend que quelques minutes.

Pièce de l'imprimante	Méthode	Intervalle		
Tête d'impression	Laisser la tête d'impression refroidir une minute, puis utiliser un nouveau stylo de nettoyage pour dépoussiérer les éléments d'impression (la fine ligne grise sur la tête d'impression) d'un bout à l'autre. REMARQUE : II n'est pas nécessaire d'éteindre l'imprimante pour cela. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas après le nettoyage, essayer le film de nettoyage Save-a-Print Head pour retirer les particules sans endommager la tête d'impression. Contactez votre revendeur agréé pour de plus amples informations.	As necessary or after every five rolls of media		
Cylindre	Tourner manuellement le cylindre. Le nettoyer soigneusement avec de l'alcool dénaturé à 70° et un coton-tige, une carte de nettoyage, et un chiffon qui ne peluche pas.			
Barre séparatrice	À nettoyer soigneusement avec de l'alcool dénaturé à 70°			
Barre de coupe	et un coton-tige.	Ac pooded		
Extérieur	Chiffon humidifié d'eau	As needed		
Intérieur	Brosser ou souffler			
Cutter	Utiliser une pince à épiler pour retirer les particules			

À la longue, les adhésifs et films peuvent se déposer sur les composants de l'imprimante sur le trajet du papier, y compris sur le cylindre et la tête d'impression. Ces résidus peuvent retenir la poussière et les particules. Si la tête d'impression, le chemin du papier et le cylindre ne sont pas nettoyés, il est possible de perdre des étiquettes, de provoquer des bourrages et d'endommager l'imprimante.

Pour nettoyer la tête d'impression



Toujours utiliser un stylo de nettoyage neuf pour la tête d'impression (un stylo usagé conserve certains contaminants pouvant endommager la tête d'impression).

Pour nettoyer le chemin du papier

Utiliser un coton-tige ou un stylo de nettoyage pour retirer les particules, la poussière ou les dépôts accumulés sur les fixations, guides et surfaces sur le chemin du papier.

- 1. Saturer d'alcool le coton-tige ou le stylo de nettoyage pour parvenir à décoller les dépôts.
- 2. Essuyer avec le coton-tige ou le stylo de nettoyage pour retirer les dépôts.
- 3. Jeter le coton-tige ou le stylo de nettoyage après emploi.

Utilisation de la carte de nettoyage.

Utiliser une carte de nettoyage pour retirer les particules accumulées sur le cylindre. Éviter de brosser ou de frotter vigoureusement le cylindre ; sous peine d'endommager sa surface.

- 1. Ouvrir l'imprimante et retirer les étiquettes.
- 2. Insérer la carte de nettoyage le long de la course des étiquettes : sous les guides, entre la tête d'impression et le rouleau cylindre.
- 3. Fermer et enclencher le couvercle de l'imprimante.
- Mettre l'interrupteur en position de marche, puis appuyer sur le bouton d'alimentation pour faire avancer la carte de nettoyage dans l'imprimante.
- 5. Jeter la carte après emploi.

Nettoyage du cylindre

Le cylindre standard (rouleau d'entraînement) ne nécessite généralement aucun nettoyage. La poussière du papier et du support peut s'y accumuler sans affecter l'impression. Les contaminants du cylindre peuvent endommager la tête d'impression ou empêcher le papier de glisser pendant l'impression. Les adhésifs, la saleté, la poussière, les graisses et autres contaminants doivent être retirés immédiatement du cylindre.

Toujours disposer d'un cylindre de rechange et l'installer lorsque la performance de l'imprimante ou la qualité de l'impression diminuent sensiblement ou que le papier ne passe plus librement. Si le papier continue à se coincer ou à adhérer après le nettoyage, il faut remplacer le cylindre.

Le cylindre peut être nettoyé avec un coton-tige à embout mousse (type Texpad) ou un chiffon humide qui ne peluche pas imbibé d'alcool dénaturé $(70^{\circ} \text{ ou mieux})$.

- 1. Ouvrir la porte du compartiment papier et retirer le papier.
- Nettoyer la surface du cylindre avec un coton-tige imbibé d'alcool. Tourner le cylindre simultanément. Renouveler l'opération deux à trois fois avec un nouveau coton-tige pour retirer les contaminants résiduels. Les adhésifs et graisses peuvent être partiellement, mais non totalement, éliminés par le premier nettoyage.
- 3. Jeter le coton-tige ou le stylo de nettoyage après emploi.

Laisser l'imprimante sécher une minute avant de charger les étiquettes.

Lubrification

N'utiliser aucun agent lubrifiant sur cette imprimante ! Certains lubrifiants disponibles dans le commerce peuvent endommager le fini et les pièces mécaniques à l'intérieur de l'imprimante.

Remplacement du cylindre







Retrait

Ouvrir l'imprimante et retirer les étiquettes.

- À l'aide d'un stylet pointu (par ex. une pince à épiler, un tournevis à petite pointe ou un couteau pointu), dégager les languettes sur les côtés gauche et droit. Les tourner ensuite sur l'avant.
- 2. Retirer le cylindre du châssis inférieur de l'imprimante.





Montage

Vérifier que le roulement droit est sur la tige du cylindre.

- 1. Aligner le cylindre sur l'engrenage de gauche et l'abaisser dans le châssis inférieur de l'imprimante.
- 2. Tourner les languettes sur l'arrière jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en position.

Remplacement de la tête d'impression

Dans l'hypothèse où il faudrait changer la tête d'impression, lire la procédure et revoir les étapes de retrait et d'installation de la tête d'impression avant de commencer.



Préparer l'aire de travail en la protégeant contre toute décharge électrostatique. L'aire de travail doit être protégée contre toute électricité statique et munie d'un tapis conducteur rembourré correctement mis à la terre où l'on installera l'imprimante. L'opérateur doit porter un bracelet conducteur.

REMARQUE : Éteindre l'imprimante et débrancher le cordon d'alimentation avant de changer la tête d'impression.

Modèle à transfert thermique TLP



Avant d'effectuer cette procédure, ouvrir l'imprimante en amenant les taquets sur l'avant, puis soulever le capot. Retirer le ruban du chariot.

Retrait

- 1. Saisir le ressort de la tête d'impression et l'amener sur la gauche ; la dégager ensuite du châssis des taquets.
- 2. Utiliser le ressort pour retirer le clip de la tête d'impression de la droite du chariot.
- 3. Amener la tête d'impression et le support vers l'avant.
- 4. Utiliser un tournevis cruciforme nº 2 pour retirer la vis de retenue du fil de terre.
- Débrancher les deux faisceaux de fils de la tête d'impression de leurs connecteurs.



Montage

Le clip et la vis de terre de la nouvelle tête d'impression sont fixés dessus .

- Aligner la tête d'impression et le support pour brancher les connecteurs gauche et droit dans les faisceaux de fils noir et blanc.
- 2. Attacher le fil de terre et le maintenir en position avec la vis. Serrer avec un tournevis cruciforme n° 2
- 3. Insérer les chevilles du support dans le côté gauche du chariot.
- Aligner le côté droit du support et insérer le clip de la tête d'impression dans le support en le passant d'abord dans le côté droit du chariot du ruban.
- 5. Glisser l'extrémité gauche du ressort de la tête d'impression dans le côté gauche du chariot du ruban ; puis faire glisser l'extrémité droite dans l'autre côté. L'angle du « V » correspond à l'indentation sur le dessus du support de la tête d'impression.
- 6. Nettoyer la tête d'impression avec le stylo de nettoyage.

Recharger le papier. Brancher le cordon d'alimentation, mettre l'imprimante sous tension et imprimer un rapport de statut pour s'assurer de son bon fonctionnement.



Dépannage

Les différentes significations du voyant				
Couleur	Statut	Solution ou cause		
Aucune	arrêt	 Vérifier le branchement entre la prise c.a. et le bloc d'alimentation de l'imprimante. 		
Vert	constant	 L'imprimante imprime (fonctionnement normal) L'imprimante est en pause ; prête à recevoir des données (fonctionnement normal) L'imprimante est en pause ; attend l'action de l'utilisateur (par exemple, qu'il prenne une étiquette présentée ou appuie sur le bouton d'alimentation) 		
Orange	constant	 Le détecteur d'ouverture du capot est actif. Appuyer sur le capot pour le refermer en position. L'imprimante a une erreur de syntaxe ou de commande. Vérifier le programme et renvoyer le travail à imprimer. 		
	clignotant	 Micrologiciel en cours de téléchargement. Le voyant est rouge, puis vert. Signale le début de la détection de la longueur du papier une fois l'imprimante sous tension. Relâcher le bouton d'alimentation. 		
Kouge	constant	 Plus de papier. Remettre un nouveau rouleau. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour continuer. Appuyer sur l'avant pour l'éteindre l'imprimante ou sur l'arrière pour mettre en marche. Micrologiciel en cours de téléchargement. 		

Fonctionnement de l'imprimante				
Problème	Solution ou cause			
Le papier n'avance pas.	 Vérifier les branchements du câble d'interface entre l'ordinateur et l'imprimante. Vérifier que le capot est fermé et enclenché. Vérifier que les étiquettes sont adéquates. Vérifier que la surface d'impression du papier est orientée vers le haut pour l'impression. Vérifier que le ruban de transfert est correctement acheminé et que la surface encrée est sur l'extérieur pour l'impression à transfert thermique. L'imprimante a une erreur de syntaxe ou de commande. Vérifier le programme et renvoyer le travail à imprimer. 			
Le support se déplace mais rien ne s'imprime.	 Vérifier que les étiquettes sont adaptées (thermique directe). Vérifier que le papier est chargé côté thermique vers le haut. Nettoyer la tête d'impression avec le stylo de nettoyage. Vérifier que le capot est fermé et enclenché. 			
Impression pâle ou de mauvaise qualité.	 Nettoyer la tête d'impression avec le stylo de nettoyage. Ajuster la vitesse d'impression/la luminosité dans le logiciel ou le pilote de l'imprimante. Vérifier que la surface d'impression du papier est orientée vers le haut pour l'impression. Vérifier que les étiquettes sont adaptées. 			
Imprime partiellement une étiquette ou en saute une.	 Détecter la longueur du support d'impression. L'étiquette est coincée dans la tête d'impression. Vérifier que le capot est fermé et enclenché. Problème possible de logiciel. Vérifier la configuration de la mémoire de l'imprimante. Se référer au manuel de programmation. 			
L'impression s'arrête et le voyant orange ou rouge s'allume.	 Détecter la longueur du support d'impression. Problème possible avec le stock d'étiquettes. Utiliser uniquement des étiquettes approuvées. Bourrage éventuel de support. Mémoire insuffisante pour la taille de l'étiquette. Vérifier la configuration de la mémoire de l'imprimante. Problème possible de logiciel. Se référer au manuel de programmation. 			

Traitement du support			
Problème	Solution ou cause		
Distributeur d'étiquettes			
L'impression se poursuit entre étiquettes.	 Vérifier que le détecteur d'étiquettes prises retirées est activé. Le détecteur d'étiquettes prises est bloqué ou encrassé. Retirer toute particule ou poussière. Il est possible que l'imprimante soit réglée pour du papier en continu. Vérifier le réglage de la longueur du format avec la commande de programmation Q. Voir le guide de programmation. 		
Imprime une étiquette puis s'arrête.	1. Vérifier que la quantité a été correctement réglée.		
	Fonctionnement du cutter		
La lame coupe les étiquettes au lieu de couper le support entre les étiquettes.	Vérifier le réglage de la longueur du format programmée.		
Bourrage du support dans le cutter.	 Débrancher les câbles d'alimentation et d'interface. Utiliser une pince à épiler pour retirer les bouts de papier dans l'ouverture du cutter. 		
La lame ne coupe ni le papier thermique direct ni le support d'étiquettes.	 Utiliser la commande de programmation C pour réinitialiser le cutter à plusieurs reprises sans papier afin d'effectuer un nettoyage automatique. Voir le guide de programmation. Le cutter doit être changé. 		

Problèmes de qualité d'impression

Il n'y a aucune impression sur l'étiquette

- Utiliser le papier correspondant à la méthode d'impression recherchée. Un papier thermique direct doit être utilisé.
- Le papier est-il correctement chargé ? Suivre les instructions sous « Chargement du support », page 9.

L'image imprimée est de mauvaise qualité

- La tête d'impression est encrassée. Nettoyer la tête d'impression conformément aux instructions page 33.
- La température de la tête d'impression est inférieure à ce qu'elle devrait être.
- Ajuster la luminosité et/ou la vitesse d'impression. Utiliser les commandes S et D du guide de programmation.
- Le support d'impression utilisé est incompatible avec l'imprimante. Veiller à utiliser le support recommandé pour l'application recherchée et utiliser systématiquement des étiquettes adhésives et cartonnées approuvées par le fabricant.

Il y a de longues traînées d'impression manquante (lignes blanches verticales) sur plusieurs étiquettes.

- La tête d'impression est encrassée. Nettoyer la tête d'impression conformément aux instructions page 33.
- Les éléments de la tête d'impression sont endommagés. Pour changer la tête d'impression (voir « Remplacement de la tête d'impression » page 32).

La température de la tête d'impression est inférieure à ce qu'elle devrait être.

• Continuer l'impression pendant que la tête d'impression atteint sa température de fonctionnement.

L'impression ne commence pas au haut de l'étiquette, ou une à trois étiquettes sont mal imprimées.

- Le papier peut être mal glissé sous les guides. Se référer à « Chargement du support » page 9.
- L'imprimante doit être calibrée. Se référer à « Auto Calibration » page 13.

Un format d'étiquette a été envoyé à l'imprimante qui ne l'a pas reconnu.

- L'imprimante est-elle en mode pause ? Si tel est le cas, appuyer sur le bouton d'avance de papier.
- Si le voyant est allumé ou s'il clignote, se référer aux « différentes significations du voyant » page 35.
- Vérifier que le câble de données est correctement installé.
- Un problème de communication est survenu. Vérifier que le bon port de communications de l'ordinateur a été sélectionné sur l'ordinateur. Se référer à « Communications avec l'imprimante » page 17.

Calibration manuelle

La calibration manuelle est recommandée pour un papier pré-imprimé ou si l'imprimante ne calibre pas correctement.

- 1. Vérifier que l'imprimante est éteinte et que le papier est chargé.
- 2. Enfoncer le bouton d'alimentation et éteindre l'imprimante.
- 3. Maintenir le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote. Relâcher le bouton d'alimentation.
- 4. L'imprimante va régler le détecteur de papier en fonction du support d'étiquettes utilisé. Une fois que l'imprimante a effectué ce réglage, le rouleau s'alimente automatiquement jusqu'à ce qu'une étiquette soit positionnée sous la tête d'impression.
- 5. Les paramètres de configuration (similaires à l'exemple ci-dessous) vont s'imprimer. Une fois la calibration terminée, l'imprimante sauvegarde les nouveaux réglages et reste en mode dump de diagnostic.
- 6. Appuyer sur le bouton d'alimentation. L'imprimante va imprimer une autre étiquette avec le message « out of DUMP » (hors dump) et sera prête à fonctionner normalement.



Reprise des paramètres par défaut de l'usine

Parfois, il suffit de faire revenir l'imprimante aux paramètres par défaut de l'usine pour résoudre certains problèmes. Pour dépanner et écraser tous les paramètres stockés, utiliser la commande ^default.

Diagnostic des communications

En cas de problème de transfert des données entre l'ordinateur et l'imprimante, essayer de mettre l'imprimante en mode diagnostic des communications. L'imprimante va imprimer les caractères ASCII et leurs valeurs hexadécimales respectives (voir exemple ci-dessous) pour toute donnée reçue par l'ordinateur hôte page 40.

```
NJ0q1248J0A080,100,1,b,1,2,N,"M"J0A081,150,1,b,1
,2,N, "M"JOA082,200,1,b,1,2,N, "M"JOA083,250,1,b,1
.2.N. "M"JOA084.300.1.b.1.2.N. "M"JOA085.350.1.b.1
,2,N, "M"JOA086,400,1,b,1,2,N, "M"JOA087,450,1,b,1
,2,N,"M"JOA088,500,1,b,1,2,N,"M"JOA089,550,1,b,1
,2,N, "M"JOLE080,50,1,600JOJOA200,100,1,b,2,2,N,
M"JOA201,150,1,b,2,2,N, "M"JOA202,200,1,b,2,2,N,
M"JOA203,250,1,b,2,2,N,"M"JOA204,300,1,b,2,2,N,
M"JOA205,350,1,b,2,2,N,"M"JOA206,400,1,b,2,2,N,
M"JOA207,450,1,b,2,2,N, "M"JOA208,500,1,b,2,2,N,
M"JOA209,550,1,b,2,2,N, "M"JOLE200,50,1,600JOJOA3
20.100.1.b.3.2.N. "M"JOA321,150,1,b.3,2,N. "M"JOA3
22,200,1,b,3,2,N, "M"JOA323,250,1,b,3,2,N, "M"JOA3
24,300,1,b,3,2,N, "M"JOA325,350,1,b,3,2,N, "M"JOA3
26,400,1,b,3,2,N, "M"JOA327,450,1,b,3,2,N, "M"JOA3
28,500,1,b,3,2,N, "M"JOA329,550,1,b,3,2,N, "M"JOLE
320,50,1,600/0/0A480,100,1,b,4,2,N,"M"/0A481,150
```

Modes du bouton d'alimentation

Statut de l'imprimante	Bouton d'alimentation		
L'imprimante est éteinte			
L'imprimante est éteinte	Appuyer rapidement sur le bouton ou le maintenir enfoncé ne donne aucun résultat.		
L'imprimante est sous tension.			
Le capot est ouvert	Des formats d'étiquettes adhésives ou cartonnées ou de papier en paravent sont chargés.		
	Appuyer rapidement sur le bouton une fois pour obtenir une « alimentation par page ».		
en continu est chargé.	Maintenir le bouton enfoncé pour obtenir une « alimentation continue ». L'imprimante s'arrête au haut du format suivant une fois le bouton relâché.		
	Taper sur le bouton pour obtenir une « alimentation par ligne ». L'imprimante s'arrête à la ligne suivante.		
en continu est chargé.	Maintenir le bouton enfoncé pour obtenir une « alimentation continue ». L'imprimante s'arrête à la ligne suivante une fois le bouton relâché.		
Un rouleau neuf vient d'être chargé.	Appuyer sur le bouton pour faire avancer le papier. Si l'imprimante ne détecte pas le papier, le cylindre s'arrête de tourner et le voyant passe au rouge ; Si l'imprimante ne parvient pas à détecter un espacement dans les 27,9 cm (11 pouces), le cylindre cesse de tourner et le voyant passe à l'orange.		

Annexe

Interfaces

Connecteur bus série universel (USB)

L'illustration ci-dessous explique le câblage requis pour utiliser l'interface USB de l'imprimante.

	Broche	Signal
	1	Vbus - C/N
	2	D-
	3	D+
3 4	4	Terre
	Coque	Fil blindé/ de masse

Pour de plus amples détails sur l'interface USB, consulter le site web USB : http://www.usb.org

Interface parallèle

L'illustration ci-dessous explique le câblage nécessaire avec l'interface parallèle Centronics de l'imprimante.



De prise mâle DB-25 vers prise mâle Centronics

PrintServer II™ ZebraNet® pour réseaux Ethernet

Cette interface nécessite un câble RJ-45 modèle direct. La configuration des broches est illustrée dans le tableau ci-dessous.

Signal	Broche	Broche	Signal
Tx+	1	1	Tx+
Tx-	2	2	Tx-
Rx+	3	3	Rx+
	4	4	
	5	5	
Rx-	6	6	Rx-
	7	7	
	8	8	

Vue du connecteur modulaire RJ-45 de l'imprimante

Serial (RS-232) Connector

The printer operates as a Data Communication Equipment (DCE) and normally connects via a standard RS-232 modem cable to a Data Terminal Equipment (DTE) such as a computer or terminal with a default configuration of 9600 baud, 8 bit data, 1 stop bit and No parity.

Câble réf 300018-006 (6' = 15,24 cm)

Zebra Technologies Corporation