

Guide De L'utilisateur BCD-1100 Series

Dispositif d'affichage Client Rev. 1.00



http://www.bixolon.com

Précautions d'Emploi

Lors de l'utilisation du présent produit, respectez les mesures de sécurité ci-dessous afin d'éviter tout danger ou détérioration du matériel.

AVERTISSEMENT & ATTENTION



Le non-respect des instructions suivantes peut entraîner une blessure grave ou la mort.

Le non-respect des instructions suivantes peut causer une blessure légère ou une détérioration de l'appareil.



Sommaire

1. Configuration complète du produit4
2. Déballage
2-1 Modèle BCD-1100DN
3. Connexion Type
4. Dimensions
4-1 Modèle de table 8 4-2 Modèle mural 8 4-3 Etc. 8
5. Fonction9
5-1 Fonction de rotation
6. Commutateurs
6-1 Commutateur d'affichage
7. Installation USB COM virtuel 13
8. Annexe
8-1 Caractéristiques178-2 Certification178-3 Types d'étiquettes18

1. Configuration complète du produit

Les modèles d'unités d'affichage proposés comprennent les suivants :

- Modèle de table (BDC-1100D)
- Modèle de table fixe (BCD-1100DN)
- Modèles muraux (BCD-1100W, BCD-1100WN)





BCD-1100DN



BCD-1100WN

q



BCD-1100W



*** NOTES**

Pour l'installation du système de fixation et de la table, veuillez utiliser un tournevis.

Rev. 1.00

2. Déballage

2-1 Modèle BCD-1100DN



Ensemble d'affichage

Manuel

CD d'installation

Vis (M3*10) vis-taraud

2-2 Modèle BCD-1100D



Ensemble d'affichage



Manuel



CD d'installation

2-3 Modèle BCD-1100W



2-4 Modèle BCD-1100WN



(M3*10) vis-taraud

3. Connexion Type



ETAPE 1. Connectez le câble de l'écran à un ordinateur au moyen d'un port USB.

- ETAPE 2. La mise sous tension de l'ordinateur et du bloc d'alimentation conduit à la détection automatique du nouveau matériel connecté au PC au moyen du port USB.
- ETAPE 3. Installez le pilote COM virtuel USB.

(Voir 7. Installation du pilote COM virtuel USB)

ETAPE 4. Une fois l'installation du pilote terminée, vous pouvez recevoir des données.

4. Dimensions

4-1 Modèle de table



4-2 Modèle mural





4-3 Etc.



5. Fonction

5-1 Fonction de rotation

Ce produit est conçu pour être tourné dans la direction souhaitée. Suivre les consignes cidessous afin de vous assurer que ce produit est correctement utilisé ainsi qu'afin d'éviter tout dommage. Après avoir monté le produit, suivre les étapes indiquées par les images ci-dessous afin d'orienter le dispositif d'affichage dans une position souhaitée.



- (a) Baisser l'unité d'affichage dans le sens de la flèche.
 Tourner la vis de fixation afin de pouvoir baisser l'unité d'affichage.
 (Se reporter aux marques OUVRIR/FERMER du produit)
- (b) Tourner l'unité d'affichage dans l'angle souhaité.



※ Attention

Ne pas tourner l'unité d'affichage plus d'un tour complet. (Prendre soin que l'unité d'affichage ne soit pas constamment tournée.)

(c) Une fois l'unité d'affichage positionnée dans la direction souhaitée, resserrer doucement la vis de fixation. (Il est impossible de tourner l'unité, lorsdque cette dernière est montée). Une fois l'unité d'affichage positionnée à la hauteur souhaitée, resserrer doucement la vis de fixation.



※ Attention

Trop serrer la vis de fixation peut entraîner des dommanges ainsi que des dysfonctionnements. Serrer suffisamment la vis de fixation afin que l'unité d'affichage soit correctement maintenue.



※ Attention

Comme indiqué sur le schéma (a), tourner l'unité d'affichage après l'avoir baissée au maximum. Un clic surviendra lorsque l'unité d'affichage sera tournée alors qu'elle n'est pas baissée au maximum. Ce son ne signifie que l'unité a été endommagée, il émane du contact entre le mécanisme et les nervures de la tige.

5-2 Fonction d'inclinaison

Le produit est conçu pour être tourné dans la direction souhaitée. Suivre les consignes cidessous afin de vous assurer que ce produit est correctement utilisé ainsi qu'afin d'éviter tout dommage. L'unité d'affichage peut s'incliner d'intervalles à 13° à partir de la ligne centrale en quatre étapes maximum ou cinq positions. (Inclinaison : 52° max.)



6. Commutateurs

6-1 Commutateur d'affichage

6-1-1 Caractéristique : Un commutateur d'affichage est situé sous le panneau d'affichage. 6-1-2 Fonction : Mise sous / hors tension.

6-2 Commutateurs DIP

6-2-1 Caractéristique : Deux commutateurs sont situés au dos du panneau d'affichage. Poussez le crochet pour retirer le couvercle du commutateur DIP.

6-2-2 Fonctions : Les paramètres du commutateur DIP peuvent uniquement être lus sous tension. Tout changement de paramètres sous tension ne prend donc pas effet.

N°	Fonction	Eteint								Al	lumé
1	Paramétrage initial	Valeur du commutateur DIP				Interlignage des données					
						EEP-ROM					
2	Réservé	-				-	-				
3	Direction d'affichage	Vers le client					Vers l'opérateur				
4	Autotest				D	ésactivé				Α	ctivé
		5	6	7	8	Emulation	5	6	7	8	Emulation
		0	0	0	0	VFD Samsung	1	0	0	0	POS réel NCR
		0	0	0	1	Epson ESC/POS	1	0	0	1	PD6000
		0	0	1	0	ADM787/788	1	0	1	0	ICD2002
	Envilation	0	0	1	1	DSP800	1	0	1	1	Réservé
5~8	Emulation	0	1	0	0	AEDEX	1	1	0	0	Réservé
		0	1	0	1	Standard UTC	1	1	0	1	Réservé
		0	1	1	0	Amélioré UTC	1	1	1	0	Réservé
		0	1	1	1	CD5220	1	1	1	1	Réservé
						("0" : S/W OFF,	"	":	S/W	0	N)

6-2-3 Fonction du commutateur DIP n°1 (Paramétrage de l'entrée série RS-232)

6-2-4 Fonction du commutateur DIP n°2

N°	Fonction	Eteint			Allumé							
1	Paquet de données	8 Bit			7 Bit							
2	Parité	Aucune parité			Parité							
3	Sélection de la parité	Impaire				Paire						
	4	5	6	Vitesse d'émission	4	5	6	Vitesse d'émission				
		0	0	0	9,600 bps	1	0	0	115,200 bps			
1.6		0	0	0	4,800 bps	1	0	1	57,600 bps			
4~0		0	1	1	2,400 bps	1	1	0	38,400 bps			
					0	1	0	1,200 bps	1	1	1	19,200 bps
			("0" : S/W OFF, "1" : S/W ON)									
7~8	Réservé				-							

6-3 Commutateurs mémoire

Les paramètres suivants autres que ceux des commutateurs DIP peuvent être modifiés à l'aide du logiciel. Ces paramètres ne deviennent effectifs qu'une fois la mise sous ou hors tension ou lorsque l'initialisation est exécutée sur commande.

N°	Fonction	Défaut	Contenu à paramétrer	Echelle à paramétrer
Msw 10	Section du tableau des codes de caractères section	n=0	Page 0 est sélectionné	0-5, 16-19, 254, 255
Msw 11	Sélection du jeu de caractères international selection	n=0	Etats-Unis est sélectionné	0-13
Msw 12	Réglage luminosité	n=4	100%	1-4
Msw 13	Sélection des périphériques	n=2	Affichage est sélectionné	1-3
Msw 14	Affichage du curseur	Sélectionné	Sélectionné	0, 1, 48, 49

7. Installation USB COM virtuel

Le PC requiert l'installation di logiciel lorsqu'il détecte un nouveau matériel connecté à un port USB. D'abord, brancher le BCD-1100DU/WU(USB) au port USB du PC puis installer le logiciel, en paramétrage les conditions comme indiqué ci-dessous.

- 1) Brancher le BCD-1100DU/WU(USB) au port USB du PC. Le message Found New Hardware apparaîtra.
- 2) Sélectionnez Install from a list or specific location (Advanced).

Found New Hardware Wizard					
	This wizard helps you install software for: USB <-> Serial Cable If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now. What do you want the wizard to do? Install the software automatically (Recommended) Install from a list or specific location (Advanced) Click Next to continue.				
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel				

3) Sélectionnez l'emplacement VirtualCOM₩2K&XP avec le Navigateur puis sélectionnez Next.

Found New Hardware Wizard
Please choose your search and installation options.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM)
✓ Include this location in the search:
D:\VirtualCOM\2K&XP Score
O Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
<pre>< Back Next > Cancel</pre>

4) Le message PC Found New Hardware apparaîtra une nouvelle fois en bas à droite de l'écran, PC Found New Hardware (USB Serial Port), lorsque l'installation sera terminée.

Found New Hardware
Your new hardware is installed and ready to use.
KO 🕥 A 漢醫 🛛 📍 🔹 🛛 🖗 2:33 PM

- 5) Répéter les étapes 1)-3) de l'assistant du Found New Hardware Wizard. L'installation a lieu à deux reprises.
- 6) Ouvrez Device Manager (Start > Control Panel > System > Hardware > Device Manager)

System Properties						
System Restore Automatic Updates Remote						
General Computer Name Hardware Advanced Device Manager The Device Manager lists all the hardware devices installed on your computer. Use the Device Manager to change the properties of any device. Device Manager (Device Manager context)						
Drivers Driver Signing lets you make sure that installed drivers are compatible with Windows. Windows Update lets you set up how Windows connects to Windows Update for drivers. Driver Signing Windows Update						
Hardware Profiles Hardware profiles provide a way for you to set up and store different hardware configurations.						
Hardware Profiles						
OK Cancel Apply						

7) Sélectionner USB Serial Port(COM x) puis cliquer droit. Puis sélectionnez Properties. Le port COM est automatiquement recensé. Ce recensement diffère selon les conditions d'exploitation du port du PC.

B Device Manager						
<u>File Action View Help</u>						
⊡	~					
🗄 🧕 Computer						
🗄 🖘 Disk drives						
🗄 🧝 Display adapters						
🗄 🥝 DVD/CD-ROM drives						
🗄 🗃 Floppy disk controllers						
Eleppy disk drives						
Human Interface Devices						
E B IDE ATA/ATAPI controllers	E TDE ATA/ATAPI controllers					
EEE 1394 Bus host controllers						
T w Keyboards						
Here and other pointing devices						
The second secon						
Provide devices						
Communications Port (COM1)						
ECP Printer Port (LPT1)						
USB Serial Port (COM6)						
E Se Processors						
🕀 🏀 SCSI and RAID controllers	~					

8) Paramétrez les conditions de communications du Série puis sélectionnez Advanced. Les conditions du Série préparamétrées sont 9600 bps, data bit 8, aucune parité, commande de flux du matériel.

Ces conditions doivent être identiques au paramétrage Maître et au paramétrage du programme Série.

USB Seria	l Port (CON	16) Properties		? 🗙
General	Port Settings	Driver Details		
		<u>B</u> its per second:	9600	~
		<u>D</u> ata bits:	8	~
		<u>P</u> arity:	None	~
		<u>S</u> top bits:	1	~
		<u>F</u> low control:	Hardware	~
		Adv	vanced <u>R</u> estore Del	faults
			ОК С	ancel

9) Cocher les cases de Serial Enumerator et de Serial Printer, puis sélectionner OK. Le pilote COM virtuel a été installé avec succès.

(Les cases de Serial Enumerator et Serial Printer n'existent pas sous Windows 98.)

Advanced Settings for COM6		? 🛛
COM Port Number: COME USB Transfer Sizes Select lower settings to correct performance problems at low Select higher settings for faster performance. Receive (Bytes): 4096 • Transmit (Bytes): 4096 •	baud rates.	OK Cancel Defaults
BM Options Select lower settings to correct response problems. Latency Timer (msec): 16 Timeouts Minimum Read Timeout (msec): 0 Winimum Write Timeout (msec):	Miscellaneous Options Serial Enumerator Serial Printer Cancel If Power Off Event On Surprise Removal Set RTS On Close Disable Modem Ctrl At Startup	

8. Annexe

8-1 Caractéristiques

	Elément	Description
Affichage	Mode d'affichage	écran à fluorescent à vide
	Luminosité	800~1000 [cd / m²]
	Taille de la police	5 x 7 [points]
	Nombre de colonnes	20 caractères, 2 lignes
	Température de fonctionnement	0~70 ℃
	Humidité de fonctionnement	20~85 %
Fiabilité	écran à fluorescent à vide	20 000 [heures]

8-2 Certification

1) Normes de sécurité & CME

- Europe : CE EMC, TUV GS: EN60950-1: 2001
- Amérique du Nord : FCC Part 15 Subpart B
- Normes de sécurité : UL 60950-1, CB-Scheme:IEC60950-1: 2001

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un câble d'interface non protégé avec l'imprimante va à l'encontre des normes CME. Les utilisateurs ne doivent utiliser que les câbles approuvés par BIXOLON.

2) Marque EC

• Directive CME 89/336/CEE	EN 55022:1994 +A1:1995 +A2:1997 EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 EN 55024:1998 +A1:2001 EN 61000-4-2:1995 +A1:1998 +A2:2001 EN 61000-4-3:1996 +A1:1998 +A2:2001 EN 61000-4-4:2004 EN 61000-4-5:1995 +A1:2001 EN 61000-4-6:1996 +A1:2001 EN 61000-4-11:1994 +A1:2001
Directive faible voltage 73/23/CEE	Sécurité : EN60950-1 :2001

3) Déchets électriques et matériel électrique



Ce logo présent sur le produit ou sur sa documentation indique que ce dernier ne doit pas être jeté avec les autres ordures ménagères lorsqu'il ne fonctionne plus. Afin de protéger l'environnement ainsi que la santé humaine des déchets non réglementés, veuillez séparer ce produit des autres déchets et le recycler correctement afin de promouvoir une réutilisation

durable des ressources matérielles. Les utilisateurs privés doivent contacter le détaillant auprès duquel ils ont acheté ce produit ou leurs autorités locales afin d'obtenir de plus amples informations sur l'endroit et la manière de recycler ces articles tout en préservant l'environnement. Les professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions générales des bordereaux d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux.

8-3 Types d'étiquettes

Les types d'étiquettes utilisés avec l'imprimante sont les suivants :

- Etiquettes Logo BIXOLON : PET
- Etiquettes des mesures : PP
- Autres étiquettes : PET