

Honeywell

Ordinateur mobile Dolphin[®] 6500

avec Windows CE[®] 5.0

Guide de démarrage rapide

Ordinateur mobile Dolphin 6500

Déballage de l'appareil


Vérifiez que le carton contient les éléments suivants :

- Ordinateur mobile Dolphin 6500 (terminal)
- Batterie principale (3,7 V Lithium-ion)
- Alimentation c.a.
- Adaptateurs de fiche locale

Remarque : Veillez à conserver l'emballage d'origine au cas où le terminal doive être renvoyé au service de maintenance. Pour plus de détails, consultez [la page 8](#).

Panneau avant du Dolphin 6500


Clavier 28 touches (numérique)




Clavier 52 touches (alphanumérique)




Panneau arrière du Dolphin 6500



Panneaux latéraux gauche et droit du Dolphin 6500




Connecteurs de la face inférieure du Dolphin 6500



Étape 1 : Placer la batterie principale


Pour le terminal 6500, la batterie est emballée séparément de l'unité. Pour installer la batterie, libérez la dragonne, retirez la trappe de la batterie en faisant pivoter les loquets vers le haut, insérez la batterie avec l'étiquette sur la face supérieure, puis replacez le volet de la batterie.



Il est recommandé d'utiliser la batterie Honeywell Li-Ion. L'utilisation de batteries d'un autre fabricant qu'Honeywell risque d'entraîner des dommages non couverts par la garantie.

Étape 2 : Charger les batteries

Les terminaux Dolphin sont livrés avec la batterie principale et la batterie de secours partiellement déchargées. **Chargez la batterie principale au moyen de l'alimentation externe livrée avec le terminal Dolphin pendant 5,5 heures au minimum avant la première utilisation.**



Il est recommandé d'utiliser les périphériques, les câbles et les adaptateurs d'alimentation Honeywell. Sinon, vous risquez d'occasionner des dégâts non couverts par la garantie.

Étape 3 : Démarrer le terminal

Le terminal démarre dès qu'il est sous tension et qu'il fonctionne de façon autonome. N'appuyez sur aucune touche et n'interrompez pas le démarrage.

Une fois le démarrage terminé, le Bureau s'affiche et le terminal est prêt à l'emploi.

Réinitialisation du terminal

Réinitialisation logicielle : Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec le stylet. L'écran devient blanc et le témoin de lecture/scan clignote bleu pendant 10 secondes environ.

Réinitialisation matérielle : 28 touches : Appuyez sur la touche de mise sous tension, puis en la maintenant enfoncée, appuyez sur le bouton de réinitialisation avec le stylet.

52 touches : Appuyez sur les touches bleue et Z (alimentation), puis en les maintenant enfoncées, appuyez sur le bouton de réinitialisation avec le stylet. L'écran devient blanc et le témoin de lecture/scan clignote bleu pendant 18 secondes environ.

Périphériques et accessoires

Dispositif Dolphin HomeBase™

Dispositif Dolphin QuadCharger™

Dispositif Dolphin eBase

Câble de communication USB Dolphin 6500

Assistance technique

Si vous avez besoin d'aide pour installer ou réparer votre dispositif, contactez votre distributeur ou le bureau de support technique le plus proche :

Amérique du Nord/Canada

Téléphone : (800) 782-4263

E-mail : hsmnasupport@honeywell.com

Amérique latine

Téléphone : (803) 835-8000

Téléphone : (800) 782-4263

E-mail : hsmlasupport@honeywell.com

Brésil

Téléphone : +55 (11) 5185-8222

Fax : +55 (11) 5185-8225

E-mail : brsuporte@honeywell.com

Mexique

Téléphone : 01-800-HONEYWELL (01-800-466-3993)

E-mail : soporte.hsm@honeywell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Téléphone : +31 (0) 40 7999 393

Fax : +31 (0) 40 2425 672

E-mail : hsmeurosupport@honeywell.com

Hong Kong

Téléphone : +852-29536436

Fax: +852-2511-3557

E-mail : aptechsupport@honeywell.com

Singapour

Téléphone : +65-6842-7155

Fax: +65-6842-7166

E-mail : aptechsupport@honeywell.com

Chine

Téléphone : +86 800 828 2803

Fax: +86-512-6762-2560

E-mail: aptechsupport@honeywell.com

Japon

Téléphone : +813-3839-8511

Fax: +81-3-3839-8519

E-mail : aptechsupport@honeywell.com

Assistance technique en ligne

Vous pouvez également accéder à l'assistance technique en ligne à l'adresse www.honeywellaidc.com.

Pour plus d'informations

Pour télécharger le guide d'utilisation complet de ces produits, visitez notre site Web à l'adresse www.honeywellaidc.com.

Maintenance et réparation des produits

Honeywell International Inc. offre des services de maintenance pour tous ses produits dans ses centres répartis dans le monde entier. Pour obtenir des services de maintenance sous garantie et hors garantie, renvoyez le produit à Honeywell (port payé), accompagné d'une copie de la preuve d'achat datée. Contactez le centre de votre région pour obtenir un numéro d'autorisation de retour (n° RMA - Return Material Authorization) avant de renvoyer le produit.

Amérique du Nord

Téléphone : (800) 782-4263
E-mail : hsmnaservice@honeywell.com

Amérique latine

Téléphone : (803) 835-8000
Téléphone : (800) 782-4263
Fax : (239) 263-9689
E-mail : laservice@honeywell.com

Brésil

Téléphone : +55 (11) 5185-8222
Fax : +55 (11) 5185-8225
E-mail : brservice@honeywell.com

Mexique

Téléphone : 01-800-HONEYWELL (01-800-466-3993)
Fax : +52 (55) 5531-3672
E-mail : mxservice@honeywell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Téléphone : +31 (0) 40 2901 633
Fax : +31 (0) 40 2901 631
E-mail : euroservice@honeywell.com

Hong Kong

Téléphone : +852-29536436
Fax: +852-2511-3557
E-mail: apservice@honeywell.com

Singapour

Téléphone : +65-6842-7155
Fax: +65-6842-7166
E-mail: apservice@honeywell.com

Chine

Téléphone : +86 800 828 2803
Fax: +86-512-6762-2560
E-mail: apservice@honeywell.com

Japon

Téléphone : ++813-3839-8511

Fax : ++813-3839-8519

E-mail : apservice@honeywell.com

Assistance en ligne pour la maintenance et la réparation des produits

Vous pouvez également accéder à l'assistance en ligne pour la maintenance et la réparation des produits à l'adresse www.honeywellaidc.com.

Garantie limitée

Reportez-vous au site www.honeywellaidc.com/warranty_information pour les informations sur la garantie.



Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Web Address: www.honeywellaidc.com

Trademarks

Dolphin, Dolphin RF, HomeBase, Mobile Base, and QuadCharger are trademarks or registered trademarks of Hand Held Products, Inc. or Honeywell International Inc.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows NT, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, ActiveSync, Outlook, and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation.

Other product names mentioned in this manual may be trademarks or registered trademarks of their respective companies and are the property of their respective owners.

Brevets

Reportez-vous à l’emballage du produit pour obtenir la liste des brevets.

©2010 Honeywell International Inc. Tous droits réservés.

Honeywell Scanning & Mobility

9680 Old Bailes Road
Fort Mill, SC 29707

www.honeywellaidc.com